

GUÍA RÁPIDA DE FUNCIONAMIENTO DE ARRANCADOR

- 1.- El equipo al encenderlo siempre debe tener colocados los caimanes, esto hará que le muestre el porcentaje de la batería.
- 2.- Al ver el porcentaje de la batería, éste no debe ser menor al 60% para realizar un óptimo arranque, también para que la duración de la batería sea más larga y duradera.
- 3.- Al desconectar los caimanes del equipo para hacer un arranque, es recomendable primero desconectar el caimán (negro) que corresponde al negativo, después hacerlo con el positivo (rojo) ya que éste al desconectarlo empezará a hacer la función de arranque "8 verde y 8 rojo" intermitente.
- 4.- Conectando el equipo a los polos de la batería, éste empezará a escanear; si la batería del camión tiene algo de carga el equipo entrará en modo automático y se pondrá en 8 verde de manera automática.
- 5.- Una vez que se ponga el 8 verde podemos hacer el arranque del camión.

Nota: Recordemos que una vez que el equipo esté en 8 verde, sólo nos dará 30 segundos para hacer el arranque, pasando este tiempo el equipo se bloqueará y se pondrá en 8 rojo. Sólo lo desbloquearemos al colocar el caimán (rojo) de nuevo en el equipo.

- 6.- Si la batería del camión no tiene nada de carga, el arrancador se quedará oscilando en (8 verde y 8 rojo o marcará E6 dependiendo la versión) cuando esto suceda sólo dejaremos presionando el botón  de OUTPUT ON/OFF hasta que el arrancador se ponga en 8 verde. En este punto podremos hacer el arranque del camión.

Nota: Este arranque es llamado "Arranque manual".

Observaciones:

- Es recomendable no hacer arranques si el equipo presenta menos del 60% de la batería.
- No mojar el equipo ya que se puede filtrar el agua a los componentes.
- No dejarlo bajo los rayos del sol por tiempos prolongados o altas temperaturas.

NUEVA LAD LATINO

- Siempre cargar el equipo con el botón de Main ON/OFF encendido. Se iluminará cuando esté encendido y mostrará el porcentaje de batería en el display.
- En el paso 6, al hacer un arranque manual, nunca se debe juntar los caimanos ya que esto hará corto.
- Nunca conectar el equipo invertidamente a la batería y hacer un arranque manual.



Indicadores de código de falla

	Batería baja		Polaridad inversa		Desconectado		Alta temperatura		Baja temperatura
	Corriente alta		Corriente baja		Cortocircuito		La unidad no se activa		Alto voltaje de la batería



DE MEXICO PARA EL MUNDO